


ЗАМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

Монтаж изделия на проем с креплением к стене



Ширина горизонтальных жалюзи = ширина проема +5* см с каждой стороны
Высота горизонтальных жалюзи = высота проема +10 см

Перед тем как производить замер, проверьте, не мешают ли установке жалюзи трубы отопления, кондиционер и пр.

* - рекомендовано

Монтаж изделия на проем с креплением к потолку



Ширина горизонтальных жалюзи = ширина проема +5* см с каждой стороны
Высота горизонтальных жалюзи = высота от потолка до подоконника -1,5-2 см

* - рекомендовано

Монтаж изделия в проем



Ширина карниза горизонтальных жалюзи = ширина проема -1 см
Высота горизонтальных жалюзи = высота проема -1,5-2 см

ООО «Жалюзи Онлайн»

Адрес: Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, Литера 2С, офис 123

Телефон: +7 (495) 669-55-39

E-mail: info@jalousie-online.ru

www.jalousie-online.ru

ЗАМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

Монтаж изделия на створку



Ширина горизонтальных жалюзи = ширина по внешним границам штапиков створки

Высота горизонтальных жалюзи = высота от верха створки до середины рамы снизу

Монтаж изделия на раму



Ширина горизонтальных жалюзи = ширина по внешним границам штапиков рамы

Высота горизонтальных жалюзи = высота от верха рамы до середины рамы снизу

Кронштейн



Схема изделия



Сторона управления



ЛЕВАЯ



ПРАВАЯ

При ширине изделия от 24 до 39 см управление обязательно разносится в разные стороны. Сторона управления определяется по стержню управления.

ООО «Жалюзи Онлайн»

Адрес: Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, Литера 2С, офис 123

Телефон: +7 (495) 669-55-39

E-mail: info@jalousie-online.ru

www.jalousie-online.ru